

GOLD SD 50, effektvariant 1


Med styrenhet/With control unit

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde./
Temperature sensor for density-corrected airflow.

Om aggregatuppställning innehåller batterivärmeåtervinnare är uttemperaturgivare monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare/
If the unit contains heat recovery coil, the outdoor temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil.



1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD 50, effektvariant 1

Utan styrenhet/Without control unit


Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde./
Temperature sensor for density-corrected airflow.

Om aggregatuppställning innehåller batterivärmeåtervinnare är fukt-/temperaturgivare för frånluft monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare./

If the unit contains heat recovery coil, exhaust air humidity/temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil.




¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD 50, effektvariant 1

Sammankoppling av aggregat med styrenhet till aggregat utan styrenhet/

Connecting AHU with control unit to AHU without control unit



Kabeladapter för
montering i el-
låda med styren-
het levereras löst
i ellådan utan
styrenhet/
Cable adapter for
mounting in elec-
trical distribu-
tion box with control
unit is delivered
unmounted in the
electrical distribu-
tion box without
control unit


Partvinnad kommunikations-
kabel A min. 4x0,5 mm² (Max
totallängd kommunikationska-
bel A + B = 100 meter. Ingår ej
i leverans)/
Twisted-pair communication
cable A min. 4x0,5 mm² (Max
total length communication
cables A + B = 100 meters.
Not included in delivery)

Partvinnad kommunikationskabel B min. 4x0,5 mm²
(Max totallängd kommunikationskabel A + B = 100
meter. Ingår ej i leverans)/
Twisted-pair communication cable B min. 4x0,5 mm²
(Max total length communication cables A + B = 100
meters. Not included in delivery)


Kommunikationskabel B kan även anslutas på ka-
beladapter i ellådan på aggregatet med styrenhet om
det underlättar installationen./

If it simplifies the installation, the communication
cable B can also be connected to the cable adapter
in the electrical distribution box of the AHU with
control unit.


B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120




Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120



E: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120



J: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50



K: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50

