

## Activación de la función de supervisión de filtros Filtros del equipo GOLD SD 004-120

---

La función de supervisión de filtros debe activarse para todos los filtros que haya que controlar. La activación se realiza en el terminal de mano de la unidad de tratamiento de aire GOLD, en Instalación/Funciones/Filtros. Consulte las instrucciones de manejo y mantenimiento de la unidad GOLD.

El código para acceder al menú Instalación es 1111.

Ajustes:

<b>Valor</b>	<b>Intervalo de ajustes</b>	<b>Ajuste de fábrica</b>
Función	Inactivo/AI/AR AI+AR	Inactivo



